


Airwheel M3

www.airwheel.net

FR GUIDE DE L'UTILISATEUR DU
SKATEBOARD TÉLÉCOMMANDÉ



Vérifiez le contenu de l'emballage



Livre d'instruction



Batteries 7 #




Télécommande



Chargeur



Autres accessoires



Détails du contenu



Skateboard Télécommandé	1 pièce	Chargeur	1 pièce
Batteries 7#	2 pièces	Livre d'instruction	1 unité
Télécommande	1 pièce	Autres accessoires	1 unité

Diagramme

Planche

Boîte de contrôle

Prise pour la recharge



Pneu

Interrupteur principal

Arbre de rotation

Spécifications

Spécifications	Paramètres	Remarques
Poids	11.55kg	Accessoire standard
Vitesse	20km/h	
Angle de monté maximum	~ 15 °	Conducteur pesant 60 kg peut monter jusqu'à 18°
Capacité de la batterie	81.4Wh / 162.8Wh	
Température de fonctionnement	-10°C ~ 40°C	Idéale à 20°C ~ 30°C
Capacité de chargement	100kg	
Tension du chargeur	AC220V 50~60Hz	Optionel: 110V/110V-240V
Temps de charge	81.4Wh: ~ 60min 162.8Wh: ~ 120min	
Dimension	Hauteur:190mm, Longueur: 785mm, Largeur : 208mm	
Taille de la roue	4.7 pouces	
Hauteur de la pédale	162mm	


Télécommande

Allumez d'abord l'alimentation du scooter, puis ouvrez le commutateur de la télécommande. Tenez-vous sur elle de manière détendue avec une posture correcte. Ensuite, glissez lentement le bouton coulissant vers le haut de la télécommande pour démarrer le scooter. (La distance de contrôle peut atteindre jusqu'à 5 m sans aucun obstacle)

Accélérer

Bouton coulissant


Décélérer / freiner



Avancer

Freiner

Clé du code



Démarrer

Arrêter

Sécurité


Il existe un risque de sécurité pour tout outil de voyage, y compris les skateboards télécommandés. Donc, vous devriez savoir absolument ses mesures de sécurité, et être aussi prudent lors de la conduite. Veuillez prêter attention à la sécurité en raison de sa forte puissance.

Attention:


1. Veuillez tenir la télécommande étroitement pour s'assurer de la connexion des signaux.
2. Veuillez garder votre équilibre pendant la conduite. Ne pilez pas le frein à une vitesse élevée, de peur que l'inertie ne vous fasse envoler ou de peur de faire du mal aux autres et à vous.
3. Veuillez conduire le scooter à une faible allure dans un lieu ouvert lors de la première utilisation, même si vous êtes un conducteur professionnel de skateboard.
4. Veuillez garder à l'esprit de laisser assez de temps et de distance pour éviter les obstacles et éviter les autres pour cela faites le moins de bruit possible ou pas de bruit du tout lorsque vous utilisez le scooter.
5. Permettez uniquement à une personne de monter sur le scooter. Ne pas se tenir sur le scooter à deux ou à plus de deux personnes en même temps.
6. Veuillez porter des chaussures de sport ainsi que des accessoires de protection tels que des casques, des genouillères, des coudières, des lunettes, etc.
7. Ne conduisez pas le scooter lors de lourds trafics ou dans des lieux bondés de public.
8. Il est interdit de le conduire sur les trottoirs bosselés ou humides, tels que la route de terre, et de la route pavée.
9. Il est interdit de le conduire lors d'une montée de plus de 15 °.
10. Il est interdit aux adolescents de moins de 15 ans et de plus de 60 ans d'apprendre et de conduire le scooter. Un adolescent ne peut pas utiliser le skateboard sans l'accompagnement d'un adulte.
11. Il est interdit aux gens qui sont sous médication ou sous l'effet de l'alcool avec des réactions et des réponses limitées par des contraintes de capacités de conduire le skateboard.
12. Il est interdit de le conduire durant les jours de pluie.
13. Il est suggéré de ne pas conduire le skateboard durant le froid d'hiver.
14. Ne le conduisez pas si le conducteur a des raisons particulières ou d'autres facteurs objectifs qui vous rendent non apte à conduire.

Vous avez besoin de beaucoup de pratique pour assimiler l'habilité nécessaire avant de conduire le scooter en toute sécurité. Si vous n'êtes pas qualifiés, ou ne parvenez pas à suivre le mode d'emploi de ce produit, il peut causer au conducteur ou à une tierce personne des blessures physiques ou des pertes de propriété. Notre société prend uniquement la responsabilité des défauts ou des dommages des produits, et nous ne sommes pas responsables des dommages corporels ou la perte de biens liés à l'utilisation des produits.


Apprenez à piloter




Tout d'abord glissez le bouton vers l'arrière, puis déplacez le centre de gravité vers l'arrière avec le bouton couissant lentement vers le haut.




Mettez en équilibre le centre de gravité du corps.



Tout d'abord glissez le bouton vers l'avant, et déplacez le centre de gravité vers l'avant en glissant lentement le bouton vers le haut.



Le centre de gravité bascule vers la droite par une pression du corps sur le côté droit.









Le centre de gravité bascule vers la gauche par une pression du corps sur le côté gauche.


En utilisant l'habilité

1. Faites glisser lentement le bouton couissant jusqu'à sentir le démarrage et l'accélération du moteur. Ne faites pas glisser le bouton trop rapidement pour vous empêcher de tomber ou même d'être projeté. Faites glisser lentement le bouton pour augmenter la vitesse après que le moteur ai démarré. Relâchez lentement le bouton jusqu'à ce qu'il revienne à sa position initiale pour réduire la vitesse.
2. Faites glisser lentement le bouton couissant vers l'arrière (avec des directions opposées) lors du freinage.
3. Vous devez déplacer le centre de gravité vers les roues avant pour éviter de glisser lorsque vous prenez une montée. Veuillez arrêter la conduite, et préférez marcher pour empêcher le moteur de surchauffer lorsque la pente est supérieure à 15°.
4. Veuillez ralentir la vitesse dans une descente.


Posture sur le skateboard




A ne pas faire



Hauteur de l'entrée



Terrains bosselés



Angle de la pente > 15 °

Télécharger l'App






Numérisez le code de téléchargement à deux dimensions

*Prise en charge de l' Android 4.3 ou supérieur, ios7.0 ou supérieur

Instructions APP

1. Allumez le bouton d'alimentation du M3, et démarrez les applications ainsi que le Bluetooth.
2. Cliquez sur l'icône , de connexion sans fil de l'App, et suivez les étapes comme sur la photo pour se connecter. (Vérifier le mot de passe 11111111)
3. Reportez-vous au site officiel ou donnez des appels pour plus de détails.



Cliquez sur l'icône  de connexion sans fil des Apps.




Recherchez le Wi-Fi nommé Airwheel à proximité, puis cliquez sur Airwheel pour se connecter.




Entrez le mot de passe à vérifier : 11111111 pour se connecter.


Assemblez le Scooter




1. L'alignement de la boîte de la batterie avec l'essieu arrière du moteur avec des câbles, mettez le boulon et le fixer.



2. Laissez les composants connectés et le tapis en caoutchouc alignés avec les trous de montage sur la partie arrière de la planche, puis mettre des boulons. Ensuite fixez-les aux écrous correspondant dans l'ordre.



3. Installez le reste de l'essieu avant dans la bonne position à la partie avant de la planche.



4. Connectez les prises mâles et femelles en suivant l'alignement avec la flèche. Terminez l'installation du scooter.