
Airwheel R3


IT MANUALE DELL' UTENTE



Contenuto della Confezione

Alloggio batteria

Caricabatteria




Parti del sellino

Istruzioni

Nella confezione


Nucleo della bicicletta	1 pz	Strumento istallazione accessori	1 unità
Caricabatteria	1 pz	Parti del sellino	1 unità
Alloggio batteria	1 pz	Pedale	1 unità
Istruzioni	1 unità		

R3 Descrizione del prodotto



- 33 -

R3+/R3S Descrizione del prodotto



Specifiche Tecniche

Principali Parametri Tecnici

Dimensioni	1290mm×550mm×1100mm	Peso	~17kg
Dimensioni da piegato	840mm×470mm×650mm	Carico massimo	100kg
Dimensioni pneumatico	14 pollici	Velocità massima	≤ 20km/h
Voltaggio di ricarica	AC220V 50-60Hz	Pendenza massima consentita	~15°
Periodo di ricarica	Circa 180/360 minuti	Temperatura operativa	-10°C ~40°C
Voltaggio USB in uscita	5V	Autonomia	≥ 25km
Capacità della batteria	214.6Wh/429.2Wh		

Principali Parametri Tecnici della Batteria

Tipo di batteria Batteria al litio	Voltaggio nominale	36V
------------------------------------	--------------------	-----

Principali Parametri Tecnici del Motore

Tipo di motore	Motore "Brushless" (senza spazzole)	Voltaggio nominale	36V
Potenza continua in uscita	230W	Coppia massima	5.7N.M
Giri al minuto	380		


Principali Parametri Tecnici del Regolatore e del Caricabatteria

Valore supervisore per sotto-voltaggio	≥ 30.5V	Valore supervisore per sotto- voltaggio	≤ 18A
--	---------	--	-------


Avvertenza

Per salvaguardare l'ambiente, non gettare la batteria una volta esaurita. Le batterie al litio esaurite vanno riciclate dal produttore o dal distributore, e presso i punti di raccolti designati dalle autorità competenti.

Uso della Bicicletta



♠ Rimuovere I' R3 dalla confezione, aprire i pedali e il cavalletto. Spingere la barra del manubrio in posizione verticale (vedi Figura 1 – freccia ③), il manubrio pieghevole e la sua barra vanno inseriti nell' alloggio verso il basso e all' indietro, e quindi fissati (vedi Figura 1 – freccia ②) in modo che la barra non si muova. Ruotare il freno in orizzontale (vedi Figura 5 – freccia ③), stringere le viti per fissarlo (vedi Figura 6 – freccia ④). Tirare senza forzarla la sicura dell' alloggio della batteria (vedi Figura 3 – freccia ⑤), inserire la batteria (vedi Figura 3 – freccia ⑥), rilasciare la sicura e collegare in cavi come illustrato nella Figura 4.



② Installare i pedali correttamente (L-sinistra, R-destra) come da Figura 7. Si noti che la filettatura delle viti è inversa. Avvitare il pedale sinistro in senso antiorario e il destro in senso orario. Si consiglia una torsione di 35~40N.m. Regolare l'altezza del sellino e installarlo (vedi Figura 8 – freccia ③), quindi serrare la barra del sellino (vedi Figura 8 – freccia ③). Regolare l'altezza del manubrio (vedi Figura 8 – freccia ④).

- 36 -

Come Iniziare

La bicicletta R3/R3+ può funzionare in tre diverse modalità.

1. Funzionamento a motore elettrico

Aprire il manubrio, chiudere il cavalletto e serrare il telaio. Regolare l'altezza di manubrio e sellino per una comoda posizione di quida. Premere il tasto di alimentazione situato sul lato della batteria e afferrare il manubrio. Sedersi sul sellino e salire sui pedali un piede alla volta. Una volta pronti, agire sull'acceleratore sulla manopola destra per regolare la velocità.



2. Pedalata semplice

Aprire il manubrio, chiudere il cavalletto e serrare il telaio. Regolare l'altezza di manubrio e sellino per una comoda posizione di quida. Premere il tasto di alimentazione situato sul lato della batteria e afferrare il manubrio. Sedersi sul sellino e salire sui pedali un piede alla volta. Pedalare per muoversi in avanti.

3. Pedalata assistita

Accendere l'interruttore di alimentazione. Il sensore di sforzo percepirà la rotazione, e invierà un segnale al regolatore in modo da attivare la modalità a pedalata assistita. Il livello assistenza varierà a seconda della potenza del ciclista. Frenando si disinserisce la pedalata assistita. Invertendo la pedalata, si disinserirà più velocemente la pedalata assistita. La modalità assistita serve a rendere la pedalata più facile.

R3S non supporta la modalità a propulsione elettrica pura (modalità scooter elettrico).


Per Imparare



di alimentazione e salire sui pedali un velocità. piede alla volta.



Chiudere il cavalletto, attivare il tasto Agire sull' acceleratore per regolare la



Azionare il freno

Procedura per principianti (funzionamento a motore elettrico)

- Chiudere il cavalletto e attivare l'interruttore di alimentazione. Afferrare il manubrio e sedersi sul sellino.
- Seinio.

 2. Premere con un piede su uno dei pedali guardando in avanti. Ruotare l'acceleratore con la mano destra per accelerare.
- Per rallentare o arrestare la biciletta R3, stringere con decisione la leva del freno fino a raggiungere la velocità desiderata o a fermarsi.
- 4. Azionando il freno il motore elettrico si disinserirà automaticamente.



- Non usare il prodotto in condizioni di cattivo tempo (es. pioggia, neve o ghiaccio).
- Verificare l' efficienza dei freni prima di mettersi alla guida.

Sicurezza

Leggere con cura il Manuale dell'Utente, rispettando le indicazioni per la guida. È proibito l'uso non preceduto da un'attenta lettura del presente manuale. Non elaborare il prodotto o concederlo a terzi per l'elaborazione.

Nota Importante:

Evitare accelerazioni rapide, frenate brusche e cambi di direzione improvvisi. Non piegarsi troppo in avanti o all' indietro. Non eccedere con la velocità. Interrompere l' uso nel caso di basso livello di carica residua mostrato dalla App o se la spia di alimentazione dovesse lampeggiare. Guidare a velocità ridotta e costante. Nel caso di rischio di cadute, pensare prima alla propria salvaguardia e poi a quella del mezzo. L' usura a cui è sottoposta la bicicletta R3 può influire sulle sue prestazioni.

Quindi, prima di salire sul mezzo, è necessario compiere le seguenti ispezioni:

- Controllare che R3 sia assemblato solidamente e che non presenti danni visibili.
- Per installare i pedali si consiglia una torsione di 35~40N.m. Accertarsi che i pedali siano ben serrati prima dell' uso. In caso contrario, la filettatura delle viti potrebbe danneggiarsi e il pedale cadere dalla bicicletta, senza che questo evento sia coperto dalla garanzia.
- Verificare l' integrità di freni e pneumatici, e controllare che il manubrio e la linguetta di chiusura siano ben serrate. In caso contrario, stringerle con forza.
- Controllare che il meccanismo di ripiegamento sia stato chiuso.
- La catena dovrebbe essere ben tesa, in modo che il lasco di tensione sia di 10~15mm.
- Il freno dovrebbe essere affidabile e flessibile nel resettarsi, e la distanza di frenata dovrebbe aumentare in caso di pioggia o neve o guidando in discesa.
- Regolare il manubrio e l' altezza della sellino, senza eccedere il contrassegno di sicurezza posto sull' asta verticale del sellino. Dopo aver regolato la barra orizzontale, l' asta verticale, il sellino e la sua asta, serrare bene il tutto. Si consiolia una torsione di 2 18N.m.
- 8. Il ciclista dovrebbe prima impratichirsi su uno spazio aperto, di almeno metri 4x20, interno o esterno.
- Il ciclista deve essere costantemente consapevole dell' ambiente circostante, così da evitare di interferire con altri veicoli, pedoni, animali, biciclette e altri ostacoli
- 10. Il ciclista dovrebbe essere affiancato da un assistente già esperto nella guida di R3, familiare con le linee guida per l'uso degli scooter relativi alla prudenza e agli stili di guida.

Prima di poter guidare con sicurezza la bicicletta R3 è necessario esercitarsi a lungo. La scarsa abilità o la mancata osservanza delle linee guide sull' uso di questo prodotto possono causare infortuni personali o a terzi, e danni alle proprietà. Il produttore è responsabile per danni derivanti da eventuali difetti di produzione, ma NON per danni a cose o persone derivanti dall' abuso del prodotto.

Come parcheggiare:

- Quando si scende, spegnere l' interruttore di alimentazione, onde evitare di attivare accidentalmente l' acceleratore e di perdere il controllo del mezzo.
- 2. Spegnere l'alimentazione quando si parcheggia il mezzo.
- Per una maggior sicurezza alla guida e per preservare R3 in ottime condizioni, effettuare regolarmente la pulizia e la manutenzione del prodotto.

Regolazioni e manutenzione:

- Il veicolo appena acquistato dovrebbe essere in condizioni ottimali, in caso contrario contattare il nostro servizio clienti.
- I freni si regolano come quelli di una bicicletta ordinaria. Fare molta attenzione a che la frenata sia efficace ma non blocchi il meccanismo quando si rilascia il freno, onde evitare lo spreco di molta energia elettrica.
- La sostituzione dei pneumatici avviene come per una bicicletta ordinaria. A causa del mozzo posteriore e dei 3. circuiti, il ciclista dovrà fare molta attenzione alle linee e premere le due viti sull¹ asse posteriore. La pressione consigliata per la ruota posteriore è di 30N.m. p∈ 18N.m. per quella anteriore.
- Effettuare una verifica è un controllo generale ogni 800km. Verificare che le viti di entrambe le ruote si chiudano bene, che il battistrada dei pneumatici non sia liscio, che la pressione dei pneumatici sia regolare, che il sistema di guida sia efficiente, che ogni componente delle giunture sia a norma, che la cerniera del sistema frenante sia lubrificata. Lubrificare bene l'asse centrale, il mozzo anteriore e posteriore, il volano, le forcelle, le parti rotanti e i cavi dei freni. Si consiglia di lubrificare con oli IN º 40.
- Per qualsiasi problema che non si riesca a risolvere durante la manutenzione e l'uso, rivolgersi al servizio 5. clienti. I danni derivanti dallo smontaggio non autorizzato di Airwheel non sono coperti dalla garanzia.
- Dopo aver usato il veicolo per un lungo periodo, questo dovrebbe essere ispezionato da un professionista o da una stazione di servizio competente, in modo da garantime la comodità, la sicurezza e la normale durata di 6. funzionamento.

Regolazione della catena:

Allentare i bulloni. Regolare i bulloni anteriore e posteriore fino a trovare la giusta tensione. Quando si regola la catena è necessario allineare il bullone posteriore e il bullone di regolazione, mantenendo le due ruote anch' esse allineate. Una volta terminato, serrare il bullone posteriore, e quindi il bullone di regolazione dopo un' ultima verifica. Il lasco della catena tra le due ruote dovrebbe essere di circa 10-15mm. Riposizionare il morsetto al termine dell' installarione.



Lato destro della bicicletta



Lato sinistro della bicicletta

Funzionamento della batteria:

- Ricarica ausiliaria: per percorsi brevi, usare direttamente la batteria. Se il tempo di consegna è più lungo (più di 2 mesi), la batteria perderà carica durante il trasporto e la conservazione. È preferibile ricaricare la batteria prima dell' uso. Per una ricarica completa, connettere il caricabatteria specifico alla presa di ricarica della batteria e ad una rete elettrica AC220V per 2-4 ore.
- Ricarica normale della batteria: durante il funzionamento della bicicletta R3 la batteria si scarica gradualmente. Dopo l' uso del mezzo con pedalata assistita, si consiglia di ricaricare immediatamente la batteria. Spegnere l' alimentazione quando il prodotto non è in uso.
- I connettori dell' alloggio della batteria devono essere propriamente serrati (il cavo di connessione all' alloggio
 della batteria è stato già propriamente connesso in sede di produzione). Connessioni allentate o errate possono causare seri danni e comportamento anormale dei componenti interessati.
- Le batterie al litio non devono essere esposte a fiamme libere, fonti di calore, gettate nell' acqua o esposte alla 5. luce diretta del sole nelle stagioni calde.
- Non smontare o scomporre la batteria al litio, in quanto le componenti al suo interno sono compattate.
- 6. Allo scopo di preservare l'ambiente, le batterie al litto esaurite non vanno gettate tra i rifiuti ordinari, ma vanno riciclate
- 7. presso il produttore o il distributore, nei punti raccolta autorizzati dalle autorità competenti.

Uso del caricabatteria:

- 1. Verificare con attenzione che il voltaggio della rete elettrica sia compatibile con quello del caricabatteria (AC220V).
- Per effettuare la ricarica, collegare il caricabatteria prima alla batteria e poi alla rete elettrica AC. L' indicatore di ricarica in rosso conferma che la ricarica è in corso. La ricarica sarà completata circa 15 minuti dopo che l' indicatore diventa verde. Il tempo di ricarica è di circa 2-4 ore (a seconda del livello residuo).

Durante la ricarica prestare attenzione a quanto segue:

- 1. Effettuare la ricarica in luoghi protetti, al di fuori della portata dei bambini.
- 2. Si sconsiglia l' uso se la batteria non è stata ricaricata completamente.
- Non ricaricare con un caricabatteria di marca diversa, e non usare il caricabatteria in dotazione con batterie di altro tipo.
- 4. Non smontare, in quanto il caricabatteria contiene circuiti ad alto voltaggio.
- Evitare l' ingresso di liquidi e metalli all' interno, e non far cadere o sottoporre a urti, così da evitare danni durante l' uso e la conservazione.
- Non installare parti sulla bicicletta durante la ricarica.


Attenzione:


- Indossare casco, guanti, gomitiere/ginocchiere e altre protezioni.
- 2. Dopo un incidente, verificare l' integrità di freni, sella, telaio, manubrio e ruote.
- 3. Si consiglia si pedalare in salita, controvento e trasportando carichi pesanti.
- Per prevenire rischi e incidenti, evitare strade sconnesse e bagnate, come sterrati, pavimentazioni, strade con neve o pozzanghere.
- 5. Non attaccare oggetti sul manubrio, o si comprometterebbe il controllo del mezzo.
- R3 non è adatto al trasporto di passeggeri. Evitare quindi di trasportare passeggeri sulla rastrelliera portaoggetti.
- 7. Non guidare Airwheel in giornate estremamente fredde.
- 8. Non guidare Airwheel sotto la pioggia.
- 9. Non eccedere con la velocità nelle discese. Non usare il freno anteriore se si sta procedendo ad alte velocità.
- 10. Non lubrificare MAI i freni con olio, o li si renderebbe inefficaci.
- 11. Airwheel non va usato da persone sotto i 15 o sopra i 60 anni, e da donne incinte.
- È proibito guidare Airwheel sotto l'effetto di alcolici e droghe, se affetti da disabilità fisica o mentale, temporanea o permanente.
- 13. Non guidare Airwheel in condizioni di rischio oggettivo o indotto.
- 14. La bicicletta R3 non è adatta per le lunghe distanze.
- 15. È buona abitudine ricaricare la batteria per tempo. Prima di usare la bicicletta R3, accertarsi che la batteria sia abbastanza carica. È importante prendere l'abitudine di mantenere la batteria carica ogni giorno, così da prolungame la durata totale.
- 16. Quasi tutti i tipi di batterie sono influenzati dall' ambiente. In generale, il rilascio di energia è più efficiente più è alta la temperatura dell' aria. Se la temperatura scende a 0°C, la potenza della batteria può scendere di più di un terzo. È quindi normale che l' autonomia della batteria scenda in inverno e nei climi freddi. L' autonomia aumenta se la temperatura supera i 20°C.
- 17. Non inserire oggetti metallici (quali chiavi, cavi e simili) nelle aperture del caricabatteria, e non mettere i poli +/- in contatto, così da evitare corto-circuiti, incendi e rischi per la sicurezza.
 18. Non usare caricabatteria o accessori di altre marche, o si potrebbero causare incidenti per i quali
- Airwheel non può essere ritenuta responsabile.
- 19. Non esporre le batterie al litio a fiamme libere, materiale infiammabile e gas corrosivi o esplosivi.
- 20. Non smontare o scomporre la batteria, onde prevenire danni alle parti interne.
- 21. È severamente proibito usare cavi o conduttori per collegare la batteria, in quanto ciò potrebbe causare danni gravi, anche alla batteria stessa.
- 22. Le batterie al litio vanno maneggiate con cura, onde evitare incidenti.
- 23. Per ricaricare, prima collegarsi alla batteria, e quindi alla rete elettrica.
- 24. Spegnere la batteria se non intende usarla per lunghi periodi, e ricaricarla almeno ogni 3 mesi.
- 25. Il produttore non è responsabile per danni derivanti da riparazioni effettuate senza autorizzazione dall'utente, che potrebbe inficiare la garanzia. Nel caso di problemi, si prega di contattare il nostro servizio clienti.
- Questo prodotto potrebbe essere limitata per l'uso su strada privata (controllare le normative vigenti nel territorio di utilizzo). Si consiglia di utilizzare equipaggiamento di protezione adeguato.

Airwheel si riserva il diritto sull' interpretazione finale dei termini e delle condizioni contenuti in questo manuale.

- 40 -

Ripiegare la bicicletta R3





② Inserire la vite di fissaggio nella fibbia di fissaggio (vedi Figura 13). Spingere in alto il tasto del manubrio (vedi Figura 14 – freccia ⑤). Piegare l' asta del manubrio come da figura 15. Spingere i pedali verso l' alto e verso l' interno (vedi Figura 16 – frecce ⑥ e ⑥) per richiuderli.

Scaricare la APP



Scannerizzare il codice QR per scaricare

*Supporta Android 4.3 o successivo, iOS 7.0 o successivo.

Istruzioni per la APP

- 1. Attivare il tasto di alimentazione di R3, e avviare la App insieme a Bluetooth.
- 2. Cliccare il tasto di ricerca e seguire la procedura per collegarsi
- (la password di verifica è 11111111).
- 3. Per maggiori dettagli, consultare il sito internet ufficiale o contattare il servizio clienti.



Cliccare su Scooter intelligente nell'interfaccia della App.

Cliccare il tasto di ricerca o Ricerca dei modelli Airwheel, cliccare un modello per connettervisi. Per connettersi , inserire la password di verifica: 11111111.

Funzioni aggiuntive

 Interfaccia per ricarica USB Ricaricabile (compatibile con telefoni cellulari ed equipaggiamento elettronico).



 Indicatore di stato E-Bike Indicatore alimentazione. Indicatore batteria scarica-



- Indicatore di carica - Indicatore accensione luce frontale


Indicatore livello batteria
 Quando l' indicatore è sul rosso,
 si consiglia di interrompere la
 guida.




 Smontare l' alloggio della batteria Scollegare i cavi dell' alloggio della batteria e del telaio prima di rimuovere l' alloggio della batteria (per installare la batteria, prima inserire l' alloggio della batteria e poi connettere i cavi).

Tirare la sicura come illustrato, spostare l'alloggio della batteria fino ad estrarlo.

Togliere il cappuccio dalla presa di ricarica e collegare la batteria per la ricarica.



 Parafango (opzionale, se previsto)
 Allineare i parafanghi anteriore e posteriore ai fori circolari delle rispettive forcelle.
 Stringere il parafango anteriore con vite e bullone, e quello posteriore con una chiave.







Parafango posteriore

- Rastrelliera pieghevole (opzionale, nel caso)
 Fare attenzione alla direzione.
 La corretta installazione della rastrelliera dovrebbe essere verticale verso l' alto. Allineare i fori tondi della rastrelliera ai corrispondenti fori sulla forcella posteriore della bicicletta.
 Serrare le due viti con una chiave inglese.



Rastrelliera pieghevole

 Portapacchi (opzionale, nel caso)
 Allineare i supporti laterali d

Allineare i supporti laterali del portapacchi alla sinistra e alla destra del mozzo posteriore. Allineare il foro tondo al foro corrispondente sulla forcella posteriore. Serrare le tre viti con una chiave inglese.



